

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## SUPER MINI BOOSTER



- ✓ De kleinste booster ter wereld!
- ✓ Piek van 1200 AMP
- ✓ Slechts 4.9 KG
- ✓ Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
- ✓ Voorzien van LED verlichting voor donkere plaatsen

Art.nr. 18.50140

### Productspecificaties

Afmetingen	21 x 17.5 x 15.2 CM (LxBxH)
Gewicht	4.9 KG
Digitale meter	Weer spanning 3 - 30 spanning (DC)
Led verlichting	2 heldere LED-lampjes Aan het licht van de onder motorkap bij het aansluiten van Super Mini booster gebruik als waarschuwing / SOS-sigitaal
Uitgang	12V (DC) / Max... 10A & 5V USB / Max: .2a
Instant Max. Stroom	1200 Ampère
Opladen input	1) AC 100 - 240V adapter 50/60Hz, UL, CE, PSE- 2) DV 12V lader
Oplaadbare batterij	Zuur batterij DC 12V / 14Ah
Voertuigen	4/6/V6/V8 cilinder benzine voertuigen tot 6,5 liter en maximaal 2,5 liter 3.0 Diesel voertuigen

### Accessoires & info

De Super Mini booster wordt geleverd met een 230V oplader voor in huis of op de zaak en een 12V adaper voor het opladen onderweg via de sigarettenaansteker in de auto, camper, boot etc. Zo is de Super Mini Booster altijd geladen en start klaar voor gebruik.

De Super Mini Booster is voorzien van 2 USB aansluitingen om uw telefoon of andere apparaten op te laden en op de output kunt u door middel van de bijgeleverde kabel alles met een sigarettens plug aansluiten. De 2 grote LED lampen zorgen ervoor dat u onderweg goed zichtbaar bent in geval van nood

### ON/OFF Switch & I/O schakelaar

1. Als u wilt controleren of de Super Mini Booster vol is zet dan de ON/OFF schakelaar op ON, als de led bovenop de Super Mini Booster **ROOD** gaat branden laad de Super Mini Booster dan onmiddellijk op. Als de booster volledig is opgeladen zal de led **GREEN** worden en kunt u de schakelaar weer op OFF zetten. (zie foto 1)
2. Bij gebruik van de 2 LED lampjes, 12V output, 2 USB en om te zien of de spanning nog goed is moet u de bovenste schakelaar op 'I' zetten en de onderste op ON. Na gebruik zet u de ene schakelaar weer op 'O' en de andere op OFF (zie foto 2)



### Opladen van de Super Mini Booster

1. Na aankoop van de Super Mini Booster is het raadzaam om hem op te laden tot de led bovenop de Super Mini Booster **GREEN** is geworden. (zie foto 1)
2. **LET OP!** Zorg ervoor dat de spanning van de Super Mini Booster altijd boven de 12,4V blijft, bij een lagere spanning in voltage (V) treed er sulfatering op wat schade veroorzaakt aan de Super Mini Booster op langer termijn.
3. Steek de stekker van de lader / adapter in het stopcontact en op de lader zal een groen lampje gaan branden, zo zie je of de lader goed functioneert. Vervolgens sluit u het andere uiteinde aan op de achterkant van de Super Mini Booster waar staat 'INPUT' en zet u de onderste schakelaar op ON. Tijdens het opladen zal het lampje 'charging light' **ROOD** branden en zodra de Super Mini Booster vol is zal het lampje **GREEN** worden.

### BELANGRIJK!

Het is raadzaam om iedere keer na het gebruik de Super Mini Booster op te laden, ook na een keer gebruik en bij niet gebruik minstens 1 keer per 2 maanden. Hiermee zorgt u ervoor dat de Super Mini Booster altijd klaar is voor gebruik en een volle Super Mini Booster zorgt voor een langere levensduur.



### Voertuig start procedure

1. Zet alle elektrische apparaten van het voertuig op OFF, zoals koplampen, airco, ventilator, radio, CD, DVD, radardetector, verwarmde zetels etc.
2. Sluit de **RODE** kabel klem aan op de (+) Red positieve aansluitklem van de accu.
3. Sluit de **ZWARTE** kabel klem aan op de (-) zwart negatieve aansluitklem van de accu.
4. Wacht enkele minuten alvorens men het voertuig start. Start de eerste keer niet langer dan 4-5 seconden. Wacht tussen elke poging 3 minuten zodat de booster kan afkoelen. Na 3 pogingen kunt u het beste stoppen om de schade aan de booster en het voertuig te voorkomen.
5. Als het voertuig is gestart haal dan eerst de **RODE** (+) kabel los en als laatste de **ZWARTE** (-) kabel. Na gebruik de Super Mini Booster weer netjes opladen.

### Functies van de Super Mini Booster

1. De Super Mini Booster heeft geen geheugeneffect (100% geheugen vrij). Zodat u de Super Mini Booster altijd kunt laden na gebruik.
2. Omdat je de Super Mini Booster onbeperkt kunt opladen kunt u dus ook tijdens de reis met de 12 volt adapter altijd de Super Mini Booster vol laden zodat hij klaar is voor gebruik.
3. De Super Mini Booster heeft 2 heldere led-lampen die u kunnen helpen onder de motor kap in het donker. Door 1 maal te drukken op de rode knop 'led switch' blijven de 2 led-lampjes branden. Drukt u voor de 2e keer op de 'led switch' knop dan gaan de led-lampjes knipperen als een gevaren redding signaal, als u nogmaals op de 'led switch' knop drukt gaan de led-lampjes uit.
4. De 2 led-lampjes kunnen continu blijven voor meer dan 500 uur gelijk aan 21 dagen uit een volledig opgeladen Super Mini Booster

### Let op

1. Kijk altijd goed naar de voorschriften van het voertuig en zorg dat u op de hoogte bent van hoe u de Super Mini Booster moet gebruiken.
2. Als u de Super Mini Booster niet gebruikt de klemmen goed in de houders plaatsen en zorgen dat de Super Mini Booster altijd volgeladen is.
3. Sluit NOOIT de booster aan op een accu met kortsluiting.
4. Zorg ervoor dat de **zwarte** en **rode** kabel elkaar NOOIT raken. Als dat gebeurt ontstaat er kortsluiting wat schade kan veroorzaken.
5. Controleer altijd voor de juiste accuspanning van het voertuig. De Super Mini Booster is alleen geschikt voor 12 voltage voertuigen.
6. Als u de Super Mini Booster niet vaak gebruikt is het raadzaam om de Super Mini Booster minimaal 1 keer per 2 maanden op te laden tot het groene charging light gaat branden. Ook is het laden na gebruik nodig zodat de accu vol is en vol blijft, doet u dit niet dan ontstaat er sulfatering wat onomkeerbare schade veroorzaakt. Zorg ervoor dat de spanning dus altijd boven de 12,5 volt blijft.
7. De efficiëntie en levensduur van de Super Mini Booster wordt alleen gegarandeerd als de juiste manier van opladen gehanteerd wordt.
8. Gebruik alleen de originele 240V-12V oplader netspanningsadapter of de originele DC 12V lader geleverd door de fabrikant van de Super Mini Booster.
9. Zorg ervoor dat u geen contact tussen het (+) **rood** en (-) **zwarte** kabelklemmen of / en niet om gelijktijdige contact met metalen onderdelen. Kortsluiting en terminale schade aan uw Super Mini Booster te voorkomen.
10. De Super Mini Booster beschermen tegen langdurige blootstelling van vochtige/natte omstandigheden.
11. Neem altijd uiterste zorgvuldigheid bij het aansluiten van de Super Mini Booster en voertuigaccu.
12. Gelieve ten allen tijde buiten gebruik van kinderen te houden.
13. **WAARSCHUWING!** Nooit de jump starter gebruiken in de nabijheid van brandstof of brandstof dampen!